



P3PC-5412-04



はじめにお読みください

このたびは、カラー イメージ スキャナ ScanSnap SV600（以下、ScanSnap と呼びます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、ScanSnap を使えるようにするまでのセットアップについて説明しています。本書の手順に従って ScanSnap をセットアップしてください。

ScanSnap をお使いになる前に、添付の安全上のご注意を必ずお読みください。

2017 年 2 月

© PFU Limited 2014-2017

セットアップの流れ

- 1 梱包品の確認
- 2 ソフトウェアのインストール
- 3 ScanSnap の接続
- 4 読み取り動作の確認





1 梱包品の確認

梱包品がすべて揃っていることを確認してください。万一、梱包品の不足や不良があった場合は、ScanSnap を購入された販社 / 販売店または PFU イメージングサービス&サポートセンターまでご連絡ください。

梱包箱および梱包材は、ScanSnap を保管したり、輸送したりするときに必要です。捨てないで保管してください。

重要

ScanSnap を梱包箱から取り出すときや持ち運ぶときは、台座と支柱部を持ってください。なお、ヘッド部は持たないでください。



- 1 ScanSnap 本体
- 2 AC ケーブル
- 3 AC アダプター
- 4 USB ケーブル
- 5 ストッパー（× 2）
- 6 Setup DVD-ROM
- 7 Nuance® Power PDF Standard / Nuance® PDF Converter for Mac ライセンス証
- 8 背景マット
- 9 ドキュメント類
 - ・はじめにお読みください(本書)
 - ・安全上のご注意
 - ・ユーザー登録シート
 - ・保証書

2 ソフトウェアのインストール

重要

ソフトウェアをインストールするまで、ScanSnap はコンピュータに接続しないでください。

動作環境

詳細は、かんたんガイドを参照してください。

かんたんガイドの参照方法は、「もっと詳しく知りたいときには」を参照してください。

ソフトウェア

Setup DVD-ROM に格納されているソフトウェアは、以下のとおりです。

- ・ ScanSnap Manager (スキャナドライバ)
- ・ ScanSnap Organizer (ファイル管理アプリケーション)

ScanSnap のマニュアル

ScanSnap では、本書のほかに以下のマニュアルを用意しています。

マニュアルの参照方法は、「もっと詳しく知りたいときには」を参照してください。




- ・ セットアップガイド
- ・ かんたんガイド

PDF 編集ソフトウェアのインストール方法は、以下のホームページを参照してください。

<http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/install/jp>

1 Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。



重要

DVD-ROM ドライブをお持ちでない場合は、以下のホームページを参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/>

2 表示された画面から、インストールを開始します。



3 ScanSnap の接続




注意

AC アダプターおよびケーブルは、ScanSnap に添付の物以外は使用しないでください。故障の原因となります。


重要

ScanSnap は、平らで振動がなく、背景マットをセットできる広さがある場所に設置してください。

1 ScanSnap のテープ（①）とシール（②）を取り外します。



2 ScanSnap をコンピュータに接続します。




3 ストッパーをセットします。


重要

- ストッパーをセットする前に、以下の準備をしてください。
- ・ 設置場所のほこり、油分などのよごれをきれいにふき取る
- ・ ストッパーの底面の保護シートを取り外す

ストッパーは、ScanSnap の背面および側面から 3 ～ 5mm 離れた状態で、上から強く押し付けて固定します。ストッパーを台座の側面に突き当てたり、ストッパーの突起部が台座に乗り上げたりすると、底面が接着しない場合があります。



4 ScanSnap の [Scan] ボタン（①）または [Stop] ボタン（②）を押して、電源を ON にします。




重要

- 電源を ON にするときは、白シートを手で隠さないでください。
- ScanSnap の電源を OFF にするには、電源 LED が消えるまで [Stop] ボタンを 3 秒以上押してください。

4 読み取り動作の確認

1 背景マットと原稿を ScanSnap に突き当ててから（①）、[Scan] ボタンを押して（②）原稿の読み取りを開始します。




2 表示された画面から、[読み取り終了] ボタンをクリックします。



3 「通常の紙などの平らな原稿を、そのまま切り取って保存します」または「平らな原稿」を選択して、[このイメージで保存する] ボタンをクリックします。



4 表示された画面から、「このコンピュータに保存」アイコンまたは「ScanSnap Organizer」アイコンをクリックします。



「ScanSnap Organizer」画面が表示されたら、読み取り動作の確認は完了です。

以上で ScanSnap のセットアップは完了です。

ScanSnap の使用法は、かんたんガイドを参照してください。

裏面へ続く➡

もっと詳しく知りたいときには

ScanSnap をお使いになるシーンに合わせて、以下のマニュアルをお読みください。

インストールの方法、インストールでのトラブルと対処方法を知りたい

⇒ [セットアップガイド](#)を参照してください。

■ 参照方法

Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットすると表示される画面から、以下の操作をしてください。

Windows

【取扱説明書】 ボタン→【セットアップガイド】 ボタンをクリックします。

Mac OS

「取扱説明書」 フォルダーを開いて、「セットアップガイド」 アイコンをダブルクリックします。

ScanSnap の使用方法を知りたい

⇒ [かんたんガイド](#)を参照してください。

■ 参照方法

マニュアルは、ソフトウェアと同時にコンピュータにインストールされます。

Windows

Windows® 10 の場合

「スタート」 メニュー→「ScanSnap マニュアル」 →「SV600 かんたんガイド」 を選択します。

Windows® 8.1 の場合

スタート画面左下にあるをクリックし、すべてのアプリ画面で「ScanSnap マニュアル」の「SV600 かんたんガイド」を選択します。

Windows® 7 の場合

「スタート」 メニュー→「すべてのプログラム」 →「ScanSnap マニュアル」 →「SV600 かんたんガイド」 を選択します。

Mac OS

Finder のサイドバーから、「アプリケーション」 →「ScanSnap マニュアル」 →「SV600 かんたんガイド」 をダブルクリックします。

修理・お問い合わせ

当社では、お客様に安心して ScanSnap をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

ScanSnap ホームページ

製品情報、サポート情報、最新ドライバのダウンロードデータ情報、および ScanSnap の活用方法などの様々な情報を提供しています。ぜひ、ご利用ください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/>

お問い合わせの前に

「故障かな？」と思ったときは、まず、ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」を参照し、ScanSnap の接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。それでも解決しない場合は、サービスセンター窓口のPFU イメージング サービス&サポートセンターまで連絡してください。連絡するときには、ユーザー登録番号（添付のユーザー登録シートに記載されています）をお手元にご用意ください。

各種サービス

スポットサービス

必要なときに、その都度ご利用いただけるスポットサービスには、以下のサービスがあります。

- センドバック修理サービス
修理窓口まで機器を送付していただき、修理を行います。
- 引き取り修理サービス
指定日に修理機を引き取ります。

＜キャンセル料＞

診断後のキャンセルは、キャンセル料がかかりますので注意してください。

詳細は、ホームページを参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/service.html>

重要

- ScanSnap は、お客様自身で修理しないでください。
- ScanSnap の保証条件は、添付の保証書に記載の規定をご覧ください。
- ScanSnap の修理部品の供給期間は、製造中止後 5 年間です。

お問い合わせ窓口

ScanSnap および添付ソフトウェアに関するお問い合わせ窓口	
受付窓口	株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンター
E-mail	scanners@pfu.fujitsu.com
電話	050-3786-0811 ・ 上記の電話番号は、050 IP 電話サービスを利用しております。050 IP 電話については弊社のサポートホームページをご覧ください。 上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT 東日本または NTT 西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995 にお問い合わせください。 ・ 電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。 ・ トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。 お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。
受付時間	9:00 ～ 17：00 （土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く）
ホームページ	http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/

以下に関するお問い合わせ窓口については、[かんたんガイド](#)を参照してください。

- ABBYY FineReader for ScanSnap™
- Evernote
- Google ドライブ ™
- Salesforce
- Dropbox

サプライ / オプションの購入先

清掃用品およびオプション製品の購入については、ScanSnap を購入された販社 / 販売店または株式会社 PFU PFU ダイレクトにお問い合わせください。

サプライ / オプションの購入先	
受付窓口	株式会社 PFU PFU ダイレクト
E-mail	shop@pfu.fujitsu.com
電話	0120-14-4541 お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。
受付時間	9:00 ～ 12：00、13：00 ～ 17：00 （土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く）
ホームページ	http://www.pfu.fujitsu.com/direct/

商標および登録商標

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、Outlook、SharePoint、Windows Live、Internet Explorer、および OneDrive は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Word は、米国 Microsoft Corporation の製品です。

Apple、App Store、Apple ロゴ、Mac、Mac OS、OS X、macOS、iPad、iPhoto、iPod touch、および iTunes は、Apple Inc. の商標です。

Nuance、Nuance のロゴ、および Dragon は、米国およびその他の国々における Nuance Communications, Inc. およびその関連会社の商標または登録商標です。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY および FineReader は、いくつかの法域で登録されている場合がある ABBYY Software Ltd. の商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

お願い

- 本書を無断で他に転載しないようお願いいたします。
- 本書の内容は予告なく変更することがあります。