

CASIO


時計の時刻合わせ(5174)

はじめに、現在の正しい時刻と合っているか確認します



時計を時刻モードにします

左下のボタンを2秒以上押して、時刻モードにします。



現在の正しい時刻(時と分)にあっていますか？
9時側の曜日針は正しい曜日を指していますか

YES

NO

サポート情報

サポート情報

Q&A（よくある質問と答え）

取扱説明書ダウンロード

時刻合わせ

アラーム（音）解除

海外渡航先都市への時刻合わせ

Bluetooth対応製品情報(動作確認済み端末)

用語集

バンド関連（長さ調整、お手入れ、交換/修理）

タフソーラー故障診断

「電池交換・バンド交換・修理」に関する情報



サービス内容

お申込み先

料金/修理受付終了製品



お問い合わせ窓口

電話番号

メール

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.